## 3. Semesterprojekt - Goofy Candy Gun Dokumentation - Gruppe 3

Rieder, Kasper 201310514 Jensen, Daniel V. 201500152 Nielsen, Mikkel 201402530

 $\begin{array}{c} {\rm Kjeldgaard,\ Pernille\ L.} \\ {\rm PK94398} \end{array}$ 

Konstmann, Mia 201500157 Kloock, Michael 201370537

Rasmussen, Tenna 201406382

2. marts 2016

## ${\bf Indhold}$


In	dhol	d	ii
Fi	gure	r	iii
1	Kra	avspecifikation	1
	1.1	Aktør kontekst diagram	1
	1.2	Use case diagram	1
	1.3	Aktør beskrivelse	1
	1.4	Fully dressed use case	2
	1.5	Fully dressed use case	3
	1.6	Ikke funktionelle krav	4
2	Acc	epttestspecifikation	6
	2.1	Use case 1 - Hovedscenarie	6
	2.2	Use case 2 - Hovedscenarie	8
	2.3	Ikke-funktionelle krav	10
3	$\mathbf{Sys}$	temarkitektur	11
	3 1	Signalheskrivelse	11

## Figurer

1	Kontekst diagram for slikkanonen	1
2	Use case diagram for slikkanonen	1
3	Skitse af brugergrænsefladen	1


#### 1 Kravspecifikation

### 1.1 Aktør kontekst diagram



Figur 1: Kontekst diagram for slikkanonen

#### 1.2 Use case diagram



Figur 2: Use case diagram for slikkanonen

#### 1.3 Aktør beskrivelse

I dette system er der en aktør, nemlig brugeren. Brugeren initierer systemet, ved at vælge spiltype på brugergrænsefladen. Derudover har brugeren mulighed for at stoppe spillet igennem brugergrænsefladen. Brugeren vil under spillet interagere med systemet gennem Wii-Nunchucken.

## 1.4 Fully dressed use case

Navn	Spil Goofy Candygun 3000			
Mål	At spille spillet			
Initiering	Bruger			
Aktører	Bruger			
Antal samtidige	Ingen			
forekomster				
Prækondition	Spillet og kanonen er operationel. UC2 Test kommunika-			
	tionsprotokoller er udført			
Postkondition	Brugeren har færdiggjort spillet			
Hovedscenarie				
	1. Bruger vælger spiltype på brugergrænseflade			
	2. Bruger vælger antal skud til runde			
	3. Bruger fylder magasin med slik tilsvarende antal skud			
	4. Bruger indstiller kanon med analogstick på Wii- nunchuck			
	5. Bruger udløser kanonen med Wii-nunchucks trigger			
	6. System lader et nyt skud			
	7. Brugergrænseflade opdateres med spillets statistikke			
	8. Punkt 4 til 7 gentages indtil skud er opbrugt  [Extension 1: Bruger vælger 2 player mode]  [Extension 2: Bruger afslutter det igangværende spil]			
	9. Brugergrænseflade viser afslutningsinfo for runden			
	10. Bruger afslutter runde			
	11. Brugergrænseflade vender tilbage til starttilstand			
Udvidelser/ und- tagelser	[Extension 1: Brugeren vælger 2 player mode]			
	1. Bruger overdrager Wii-nunchuck til den anden bruger			
	2. Punkt 4 til 7 gentages indtil skud er opbrugt			
	3. Use case genoptages fra punkt 8			
	[Extension 2: Bruger afslutter det igangværende spil]			
	<ol> <li>Brugergrænseflade vender tilbage til starttilstand</li> <li>Use case afsluttes</li> </ol>			
	2. Ose case distuties			

## 1.5 Fully dressed use case

Navn	Test kommunikationsprotokoller			
Mål	At teste kommunikations protokoller			
Initiering	Bruger			
Aktører	Bruger			
Antal samtidige	Ingen			
forekomster				
Prækondition	Systemet er tændt			
Postkondition Hovedscenarie	Systemet er gennemgået testen og resultaterne er vist			
Hovedscenarie				
	1. Bruger vælger test system på brugergrænseflade			
	2. Devkit sender startbesked til PSoC0 via SPI			
	3. PSoC0 sender acknowledge til Devkit via SPI			
	[Exception 1: PSoC0 sender ikke acknowledge]			
	4. Brugergrænseflade meddeler om gennemført SPI test			
	5. PSoC0 sender startbesked til PSoC slaver via I2C			
	6. PSoC slaver sender acknowledge til PSoC0 via I2C			
	[Exception 2: PSoC slaver sender ikke acknowledge]			
	7. PSoC0 meddeler om gennemført I2C test til Devkit via SPI			
	8. Brugergrænseflade meddeler om gennemført I2C test			
	9. Brugergrænseflade anmoder bruger om at trykke på knap 'Z' på Wii-nunchuck			
	10. Wii-nunchuck sender besked "Knap Z trykket"til PSoC2 via I2C			
	[Exception 3: Wii-nunchuck sender ikke "Knap Z trykket"]			
	11. PSoC2 sender besked om "Knap Z trykket"til Psoc0 via I2C			
	12. PSoC0 videresender besked om "Knap Z trykket"til Devkit via SPI			
	13. Brugergrænseflade meddeler om gennemført Wiinunchuck test			
	14. Brugergrænseflade meddeler at test af kommunikationsprotokoller er gennemført			

#### Udvidelser/ undtagelser

## [Exception 1: PSoC0 sender ikke acknowledge]

- 1. Brugergrænseflade meddeler fejl i SPI kommunikation
- 2. UC2 afsluttes

#### [Exception 2: PSoC slaver sender ikke acknowledge]

- 1. PSoC0 sender fejlmeddelse til Devkit
- 2. Brugergrænseflade meddeler fejl i I2C kommunikation
- 3. UC2 afsluttes

# [Exception 3: Wii-nunchuck sender ikke "Knap Z trykket"]

- 1. PSoC2 sender fejlmeddelse til PSoC0
- 2. PSoC0 videresender feilmeddelse til Devkit
- 3. Brugergrænseflade meddeler fejl i I2C kommunikation med Wii-nunchuck
- 4. UC2 afsluttes

#### 1.6 Ikke funktionelle krav

- 1. Kanonen skal kunne drejes med en nøjagtighed på  $\pm$  5  $^{\circ}$ 
  - 1.1. Vertikalt gælder dette for intervallet fra 0 til 70°
  - 1.2. Horizontalt gælder dette for intervallet fra -45 til  $45^\circ$
- 2. Kanonen skal kunne affyre projektiler med en diameter på 1,25 cm  $\pm$  2 mm
- 3. Kanonen skal kunne affyre sit projektil minimum 1 meter
- 4. Kanonens størrelse må maksimalt være 40cm høj, bred og dyb
- 5. Fra aftryk på trigger til affyring må der maksimalt gå ti sekunder
- 6. Affyring af kanonen skal kunne afvikles minimum tre gange pr. minut
- 7. Figur 3 viser en skitse af hvordan den grafiskbrugergrænseflade kommer til at se ud



Figur 3: Skitse af brugergrænsefladen

## ${\bf 2}\quad {\bf Accept test specifikation}$

## 2.1 Use case 1 - Hovedscenarie

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Vælg one-player mode.	Brugergræn-		
		sefladen viser		
		spilside for one-		
		player mode og		
		anmoder om		
		valg af antal		
		skud.		
2	Vælg ti skud.	Brugergrænse-		
		flade anmoder		
		om, at der fyl-		
		des ti stykker		
		slik i magasin.		
3	Fyld ti stykker slik i	Brugergræn-		
	magasinet og tryk på	seflade går til		
	knap for at starte spil.	spilside og an-		
		moder om, at		
		kanon indstilles.		
4	Indstil kanon til	Kanon indstiller		
	affyring med Wii-	sig svarende til		
	nunchuck.	Wii-nunchucks		
		placering.		
5	Udløs kanon med trig-	Kanon udløses.		
	ger på wii-nunchuck.			
6	Gentag punkt 4 og 5 ti	Punkt 4 og 5		
	gange.	gentages.		
7	Kig på brugergrænse-	Brugergrænse-		
	fladen.	fladen viser info		
		om spillet.		
8	Tryk på knap for at	Brugergræn-		
	vende tilbage til start-	seflade vender		
	tilstand.	tilbage til		
		startside.		

### 2.1.1 Use case 1 - Extension 1

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Vælg two-player mode.	Brugergræn- sefladen viser spilside for two- player mode og anmoder om valg af antal skud.	,	
2	Vælg ti skud på bru- gergrænseflade.	Brugergrænse- flade anmoder om, at der fyl- des ti stykker slik i magasin.		
3	Fyld ti stykker slik i magasinet og tryk på knap for at starte spil.	Brugergræn- seflade går til spilside og an- moder om, at kanon indstilles.		
4	Indstil kanon til affyring med Wii- nunchuck.	Kanon indstiller sig svarende til Wii-nunchucks placering.		
5	Udløs kanon med trig- ger på wii-nunchuck.	Kanon udløses.		
6	Giv Wii-nunchuck til den anden spiller.	Den anden spiller modtager Wii-nunchuck.		
7	Gentag punkt 4 til 6 indtil skud er opbrugt.	Punkt 4 til 6 gentages.		
8	Kig på brugergrænse- flade.	Brugergrænse- flade viser info om spil.		
9	Tryk på knap for at vende tilbage til start-tilstand.	Brugergræn- seflade vender tilbage til startside.		

### 2.1.2 Use case 1 - Extension 2

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Vælg one-player mode.	Brugergræn-		
		sefladen viser		
		spilside for one-		
		player mode og		
		anmoder om		
		valg af antal		
		skud.		
2	Vælg ti skud på bru-	Brugergrænse-		
	gergrænseflade.	flade anmoder		
		om, at der fyl-		
		des ti stykker		
		slik i magasin.		
3	Fyld ti stykker slik i	Brugergræn-		
	magasinet og tryk på	seflade går til		
	knap for at starte spil.	spilside og an-		
		moder om, at		
		kanon indstilles.		
4	Tryk på knap for af-	Brugergræn-		
	slutning af spil.	seflade vender		
		tilbage til		
		startside.		

### 2.2 Use case 2 - Hovedscenarie

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Tryk start test på bru-	Brugergrænse-		
	gergrænseflade	fladen udskriver		
		at SPI og		
		I2C testen er		
		godkendt. Bru-		
		gergrænsefladen		
		anmoder bruger		
		om tryk på Z på		
		Wii-nunchuck		
2	Tryk Z på Wii- nun-	Brugergrænse-		
	chuck	fladen udskriver		
		at Wii-testen er		
		godkendt		

## 2.2.1 Use case 2 - Exception 1

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Fjern SPI-kablet fra			
	DevKittet.			
2	Tryk på start test på	Brugergrænse-		
	brugergrænseflade	fladen udskriver		
		SPI forbindelses		
		fejlmeddelelse.		

## 2.2.2 Use case 2 - Exception 2

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Fjern I2C-kabler fra			
	alle I2C slaver.			
2	Tryk på start test på	Brugergrænse-		
	brugergrænseflade	fladen udskriver		
		I2C forbindelses		
		fejlmeddelelse.		

## 2.2.3 Use case 2 - Exception 3

	Handling	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Step		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1	Disconnect Wii nun-			
	chucken fra systemet.			
2	Tryk på start test på			
	brugergrænseflade			
3	Vent på timeout.	Brugergrænse-		
		fladen udskriver		
		Wii Nunchuck		
		forbindelses		
		fejlmeddelelse		

## 2.3 Ikke-funktionelle krav

	Test	Forventet obser-	Faktisk observa-	Vurdering
Krav		vation/resultat	tion/resultat	(OK/FAIL)
1.1	Bruger styrer kanon fra "top"position til "bund"posiion, og måler vinkelforskellen.	Den afmålte vinkelforskel må være 70 ° $\pm$ 5 °		
1.2	Bruger drejer kanonen fra længst til højre til længst til venstre og måler vinkelforskellen.	Den afmålte vinkelforskel ligger indenfor 70°±5°		
2	Et projektil på $1.25~\mathrm{cm}$ i diameter $\pm~5\mathrm{mm}$ affyres fra kanonen.	Projektilet bli- ver affyret		
3	Et projektil affyres, og distancen mellem ka- nonen og stedet hvor projektilet lander må- les.	Distancen er blevet målt til at være større end 1 meter.		
4	Mål kanonens dimensioner med en lineal.	Dimensionerne overstiger ikke 40cm x 40cm x 40cm.		
5	Tryk på "triggeren"på Wii Nunchuck, og mål med et stopur hvor lang tid der går fra tryk, til kanonen bliver affyret.	Den målte tid er mindre end 10 sekunder.		
6	Kanonen affyres 3 gange, og et stopur startes ved første skud, og stoppes ved det tredje skud.	Den målte tid er mindre end 60 sekunder.		

## 3 Systemarkitektur

## 3.1 Signalbeskrivelse

Blok-navn	Funktionsbeskrivelse	Signaler	Signalbeskrivelse
Devkit8000	Fungerer som grænsflade mellem bruger og systemet.	masterSPI	Type: SPI
		touch	Type: touch Tryk på Dev- Kit8000 display
PSoC0	Fungerer som I2C master for systemet samt SPI slave til DevKit8000.	slaveSPI	Type: SPI
		masterI2C	Type: I2C
Motorstyring	Modtager input fra Wii-Nunchuck og omsætter det til PWM signaler.	motorSlave	Type: I2C Indeholder Wii- Nunchuck data der skal bruges til motorstyring
		power	Type: $V_{CC}$ Strømforsyning til motorstyringen
PSoC1	Modtager input fra Wii-Nunchuck og omsætter det til PWM signaler.	MotorI2C	Type: I2C
		PWM	Type: PWM PWM signal til sty- ring af moternes hastighed.
Motor	movings	pwm	Type: PWM
DG GG		power	Type: CMOS
PSoC2	stuff	wiiSlave	Type: I2C
Wii-nunchuck	wiiiiiii	nunchuckSlave	Type: I2C
SPI	spiderman	MOSI	Type: SPI
		MISO SCLK	Type: SPI
		SCLK	Type: SPI Type: SPI
I2C	igijing	SDA	Type: SP1 Type: I2C
120	jsjjjas	SCL	Type: I2C Type: I2C
		SCL	Type. 120

## 3.1.1 Specifikation og Analyse